



IZB WW

**Zawór
bezpieczeństwa**

NOWOŚĆ

Zawór bezpieczeństwa serii IZB WW przeznaczony jest do ochrony instalacji grzewczych i hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po przekroczeniu ustawionego ciśnienia otwarcia zawór automatycznie odprowadza nadmiar czynnika (wody lub powietrza), zapobiegając uszkodzeniu instalacji i jej elementów. Działanie to ma na celu ochronę instalacji oraz urządzeń przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Zawór stanowi jedno z podstawowych zabezpieczeń, w które należy wyposażać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawór bezpieczeństwa IZB WW stosowany jest w zamkniętych układach grzewczych, chłodniczych. Może pracować z wodą lub mieszaniną wody z glikolem (do 50%). Nie należy stosować zaworu w instalacjach z parą wodną, ani w systemach wody pitnej, chyba że zaworowi wystawiony został atest higieniczny.

Materiały:

- Korpus: mosiądz EN 12164 CW614N
- Sprężyna: stal EN 12270-1
- Uszczelki: EPDM
- Gałka sterująca: ABS



EAN	Model	Ciśnienie nominalne	Zakres temperatur pracy (°C)	Maks. zawartość glikolu (%)	Tolerancja otwarcia i zamknięcia (%)	Króćce (cale)	Wymiary (mm)			Waga (g)
							A	B	C	
5903887261203	IZB WW 1,5 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261258	IZB WW 1,5 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109
5903887261210	IZB WW 2,5 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261227	IZB WW 2,5 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109
5903887261234	IZB WW 3 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261241	IZB WW 3 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109
5903887261265	IZB WW 6 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261219	IZB WW 6 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109
5903887261272	IZB WW 7 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261289	IZB WW 7 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109
5903887261296	IZB WW 10 bar ½"	PN10	5–110	50	20	½ × ½	18,5	25	63,5	109
5903887261202	IZB WW 10 bar ¾"	PN10	5–110	50	20	¾ × ¾	25	25	70	109